

1.2.6 使用 Program transfer tool 將程式從 PC 轉到 CF 卡

在新版的 program transfer tool，可將程式從 PC 直接傳輸至 CF 卡中。

在 CF 卡中有下列兩種儲存格式：

1. 一般 CF 卡格式

- 如同一般儲存方式，存在此格式中的加工程式，CNC 只能使用 DNC 或 M198 的方式進行呼叫。


2. FANUCPRG.BIN 格式

- 由 FANUC 的 PC 小工具或是在 0i-F PLUS 上直接分割出來的 FANUCPRG.BIN 格式，存在此格式中的加工程式可視為存在 CNC 記憶體內，也就是可以直接編輯，也可使用 MEM 指定主程式。

(PC 小工具：Memory card program operation_Editor)

(A08B-9010-J700#ZZ11)

1.2.6.1 程式從 PC 轉到一般 CF 卡格式中



■ 支援版本

Program transfer tool：第 12 版以後

CNC 版本：如下圖所示

Software	Drawing number	Series	Edition
Series 30i -B CNC System Software (STEP1 series)	A02B-0323-H501#G301	G301	92 or later
	G311	G311	90 or later
	G321	G321	92 or later
	G331	G331	92 or later
	G351	G351	90 or later
Series 30i -B CNC System Software (STEP2 series)	A02B-0323-H501#G303	G303	01 or later
	G313	G313	
	G323	G323	
	G333	G333	
	G353	G353	
Series 31i -B CNC System Software (STEP1 series)	A02B-0327-H501#G401	G401	92 or later
	G402	G402	12 or later
	G411	G411	92 or later
	G451	G451	12 or later
Series 31i -B CNC System Software (STEP2 series)	A02B-0327-H501#G403	G403	01 or later
	G404	G404	
	G413	G413	
	G453	G453	
Series 31i -B5 CNC System Software (STEP1 series)	A02B-0326-H501#G421	G421	92 or later
	G422	G422	12 or later
	G431	G431	90 or later
	G481	G481	12 or later
Series 31i -B5 CNC System Software (STEP2 series)	A02B-0326-H501#G423	G423	01 or later
	G424	G424	
	G433	G433	
	G483	G483	
Series 32i -B CNC System Software (STEP1 series)	A02B-0328-H501#G501	G501	92 or later
	G511	G511	90 or later
	G521	G521	10 or later
Series 32i -B CNC System Software (STEP2 series)	A02B-0328-H501#G503	G503	01 or later
	G513	G513	
	G523	G523	
Series 0i -F CNC System Software (STEP1 series)	A02B-0340-H501#D4G1	D4G1	28 or later
	A02B-0339-H501#D6G1	D6G1	
Series 0i -F CNC System Software (STEP2 series)	A02B-0340-H501#D4G2	D4G2	
	D5G2	D5G2	
	A02B-0339-H501#D6G2	D6G2	
	D7G2	D7G2	

Fast Ethernet 版本：如下圖所示

Software	Series	Edition
Series 30i -B Series 31i -B Series 32i -B Fast Ethernet Software	658K	19 or later
Series 0i -F Fast Ethernet Software	658B	06 or later

圖形版本：如下圖所示

Software	Series	Edition
Graphic Software	60VP	17 or later
Graphic Software	60VS	08 or later

■ 操作方式

將 CF 卡插到 CNC 上後，執行 program transfer tool，即可在左方看到 M_CARD (V15 版之後名稱為"CF_TEXT")的資料夾，選擇後，即可看到 CF 卡內的程式，也將程式在 PC 與 CF 卡之間進行傳輸。
(操作參考 1.2.5.2 章節)

