

1.2.6.2 程式從 PC 轉到 CF 卡的 FANUCPRG.BIN 格式中

可從 PC 端利用程式傳輸工具，將程式直接傳到 CF 卡中的 FANUCPRG.BIN 格式中，如下圖所示。



■ 支援版本

Program transfer tool：第 15 版以後

CNC 版本：如下圖所示

Software	Drawing Number	Series	Edition
Series 30i -B	A02B-0323-H501#G303	G303	13 or later
CNC System Software	G313	G313	
(STEP2 series)	G323	G323	
	G333	G333	
	G353	G353	
Series 31i -B	A02B-0327-H501#G403	G403	13 or later
CNC System Software	G404	G404	
(STEP2 series)	G413	G413	
	G453	G453	
Series 31i -B5	A02B-0326-H501#G423	G423	13 or later
CNC System Software	G424	G424	
(STEP2 series)	G433	G433	
	G483	G483	
Series 32i -B	A02B-0328-H501#G503	G503	13 or later
CNC System Software	G513	G513	
(STEP2 series)	G523	G523	
Series 0i -F	A02B-0340-H501#D4G2	D4G2	14 or later
CNC System Software	D5G2	D5G2	
(STEP2 series)	A02B-0339-H501#D6G2	D6G2	
	D7G2	D7G2	

Fast Ethernet 版本：如下圖所示

Software	Series	Edition
Series 30i-B Series 31i-B Series 32i-B Software for Fast Ethernet function	658K	01 or later
Series 0i-F Software for Fast Ethernet function	658B	01 or later

圖形版本：如下圖所示

Software	Series	Edition
Graphic Software	60VP	01 or later
Graphic Software	60VS	01 or later

■ 操作方式

若 CF 卡中有分割好 FANUCPRG.BIN 格式，操作方式如下：

1. 將 CF 卡插入至 CNC，到程式一覽→選擇 **DEVICE CHANGE**
2. 選擇 **MEM CARD** 軟鍵
3. 執行 **program transfer tool**，即可在左方看到 **CF_BIN** 的資料夾。選擇後，即可看到 **FANUCPRG.BIN** 格式內的程式，也將程式在 PC 與 CF 卡之間進行傳輸。(操作參考 1.2.5.2 章節)

(※ 有關 FANUCPRG.BIN 格式的詳細說明，請參考第 1.1 章節)

